



RobZone[®]

DUORO[®] ULTIMATE

2.2.7-es verzió és újabbak

Üdvözljük a Robzone mobilalkalmazásban.

Regisztráljon, párosítsa a DUORO ULTIMATE robotporszívóját az alkalmazással, és vezérelje kényelmesen bárhonnan.

A robotporszívó alkalmazások vezérlésénél a robotnak mindig teljesen feltöltve és készenléti állapotban kell lennie.

Ezért ajánljuk a robotporszívót mindig a töltőbázison hagyni, ahol mindig készen áll az utasításokra.



RoboVac[®]

DUORO[®] ULTIMATE

Mobil alkalmazás

1. rész:

REGISZTRÁLÁS



Area

Please select



China Mainland

Asia

America

Europe

Válassza ki a robotporszívó
használatának helyét.

Enter APP

TÖLTSE KI A FIÓKOT ÉS REGISZTRÁLJON

1. Adja meg
e-mail címét

Email

| Biztonsági kód

 gyorgy@gmail.com

Jelentkezzen be, ha van fiókja



Jelszó



Erősítse meg a jelszót



Elfogadom felhasználó és adatvédelmi
irányelveket

Regisztráció

Jelentkezzen be, ha van fiókja

Már regisztrálva, írja be újra

3. Töltse ki a kapott
ellenőrző kódot

4. Hozzon létre egy jelszót

5. Fejezze be a regisztrációt

2. Küldjön ellenőrző kódot
az e-mail címére.
Néhány percen belül
megkapja. Lemaradt
a kódról? Ellenőrizze
a „SPAM” mappát.
Alternatív megoldásként
vegye fel velünk
a kapcsolatot 3.
Töltse ki a kapott
ellenőrző kódot az
info@robzone.hu címen.

*Lemaradtál a kódról?
Ellenőrizze a SPAM mappát.
Alternatív megoldásként
vegye fel velünk
a kapcsolatot az
info@robzone.hu-o címen*



RoboVac[®]

DUORO[®] ULTIMATE

Mobil alkalmazás

2. rész:

BEJELENTKEZÉS
a regisztrált felhasználók
számára



A nyelv verzió, lokalizálás, sütik törlésének beállítása és figyelmeztetés a hiba jelzésekre, az alkalmazásból történő kijelentkezésre.

A személyes profil beállítása.



Bejelentkezés/Regisztráció

Jelentkezz be a fiókodba.



Üzenetek



Készülék



Profil

SZEMÉLYES PROFIL >

Itt megváltoztathatja
fiókját.

 Profil

Becenév

krtek >

Fiók 

gyorgy@gmail.com

Jelszó módosítása

>

Fiók törlése

>



Európa

RobZone

Regisztráció

Elfelejtette a jelszavát

Bejelentkezés

Adja meg bejelentkezési adatait felhasználónév és jelszó, valamint bejelentkezés a fiókjába.

Ha elfelejtette bejelentkezési adatait, az nem számít, elküldjük e-mail címére.

Felhasználó és adatvédelmi info



RoboVac[®] DUORO[®] ULTIMATE

Mobil alkalmazás

3. rész:
PÁROSÍTÁS

Minden...



Győződjön meg arról, hogy telefonja jelenleg csatlakozik az otthoni WIFI-hez, vagy csatlakoztassa telefonját.



Menjen a robotválasztáshoz.

Nemrég
választva

Robot



XCONTROL



XMAX



ULTIMATE



XCLEAN 4.0/5.0

Válassza ki a robot típusát.



Újraindítás (ULTIMATE)

Aktiválja a robotot az alkalmazással való párosításához.



Nyomja meg a Wifi gombot, amíg meg nem hall egy jelző hangot. "Várakozás további utasításokra"

1. Aktiválja az alkalmazást a robot segítségével. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó vezérlőgombját, amíg a kék gyorsan villog, és a robot be nem mondja: "Robotot keresek".
2. Ezután folytassa az alkalmazásban a "Robot hozzáadása" gombbal.

● A fenti műveletek befejeződtek

Következő



WIFI konfigurálás



Állítsa be a Wi-Fi-t, amire a robot fog csatlakoztatni a munka során



XXXX



1234



! 1. Ha nem jelenik meg WiFi. Válassza ki azt a WiFi-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

2. Adja meg a WiFi jelszót.

3. Érintse meg a következő gombot, és kövesse az utasításokat.

A robotporszívó nem támogatja az 5G Wi-Fi-t

Következő

Adja meg annak az otthoni WIFI-nek a nevét, amelyen a robot tisztítani fog

Adja meg az otthoni WIFI jelszavát

← Csatlakozik a robothoz (ULTIMATE)



- 1 Lépjen az iPhone [beállítás] - [Wi-Fi] oldalra
- 2 Válassza a Wi-Fi [RobzoneRobot_] lehetőséget, és csatlakozzon
- 3 Vissza az app-ba

⚠ A mobil emlékeztetheti arra, hogy a WLAN nem használható, győződjön meg arról, hogy a mobil csatlakozott a robot Wi-Fi-vel.

Wi-Fi konfigurálás

1. Lépjen a mobiltelefon beállítások menübe.

2. A telefon beállítások menübe válassza a "Wifi beállítások" lehetőséget » válassza a "RobzoneRobot" nevű wifit. Várja meg, amíg a telefon sikeresen csatlakozik ehhez a WIFI-hez.



3. Ezután térjen vissza az alkalmazásba és várja meg, amíg a robot párosul az alkalmazással. Ha a párosítás sikertelen, az egész folyamat ismétlje meg.

Android

Nastavení

- 📶 Sít a internet
Wi-Fi, mobilní síť, využití dat, hotspot
- 📶 Připojená zařízení
Bluetooth, NFC
- 📱 Aplikace a oznámení
Oprávnění, výchozí aplikace
- 🔋 Baterie
94 % - Zbývá asi 1 den, 4 h
- 🖼️ Obrazovka
Tapeta, režim spánku, velikost písma
- 🔊 Zvuk
Hlasitost, vibrace, režim Nerušit
- 💾 Úložisté
78 % využito - 3,58 GB volné

iOS

Nastavení

- 🔍 Hledat
- Pavel
Apple ID, iCloud, iTunes a App Store >
- Návrhy Apple ID 2 >
- ✈️ Letový režim ☐
 - 📶 Wi-Fi RZ-AP >
 - 📶 Bluetooth Zapnuto >
 - 📶 Mobilní data >
 - 📶 Osobní hotspot Vypnuto >
 - 📱 Oznámení >



Figyelmeztetés az Android felhasználók számára.

Ha az Ön telefonján megjelenik a:

**"RobzoneRobot -nak nincs hozzáférés az internethez,
meg akarja tartani a kapcsolatot?"**

Kérjük, erősítse meg az **"IGEN"** gombbal.



Csatlakozás Web-re



Várja meg, amíg
a robot párosul

A kapcsolat körülbelül 90 másodpercig tart.
Kérem várjon.

✓ Üzenet küldés a Robotnak

🔄 Robotkapcsolat a Wi-Fi-vel

3 Robot kapcsolat APP-al

Jelenleg csatlakoztatott Wi-Fi:RobzoneRobot_E064ED



Válasszon térképet



Sikeres hozzáadás

Adja hozzá a készüléket az alábbi jelenetekhez



Beküldés

Hozzon létre egy webhelyet, ahol a robot működni fog, és mentse el a robotot a webhely alá. Ha egynél több robotporszívója van, a helyek listája segít a távoli vezérlésben.



RoboVac[®]

DUORO[®] ULTIMATE

Mobil alkalmazás

4. rész:

ROBOT
HANGBEÁLLÍTÁSA

A HÁZTARTÁS ELSŐ TÉRKÉPÉNEK LETÖLTÉSE >

Az első takarításnál a robot porszívónak szükséges letöltenie a háztartás komplett térképét. A területet készítse elő úgy, hogy a robot előtt minél kevesebb akadály legyen. Tegye lehetővé a bejutást minden helyiségbe, amelyeket később takarítani szeretné. Várja meg a takarítás befejezését. A robotot a takarítás alatt ne állítsa le, ne szakítsa meg a takarítást. Különben fennáll a térkép hibás betöltésének veszélye, és az egész folyamatot meg kellene ismételni. Ha bekövetkezik a térkép betöltés megszakítása, tegye vissza a robotot a bázisra, és újra indítsa el az első takarítást.

A takarítás megkezdése után válasszon a 3 takarítási programból: MyFloor/Silent/Turbo.



A robot részletes vezérlése.

Figyelje a háztartás térképének letöltését.

Indítsa be a takarítást, a térkép automatikusan letöltődik, és elmenti alapértelmezettként.

A TÉRKÉP MEGNEVEZÉSE >




Ha ez a térkép lefedi az egész háztartás takarítási igényeit, már nem szükséges letölteni semmi más térképet, és a robot automatikusan ezzel a térképpel fog dolgozni a következő takarításnál is. >

TÉRKÉP SZERKESZTÉS >

Finomítsa a térképet a szobák egyesítésével vagy felosztásával a valóságnak megfelelően.



Térkép > Térkép szerkesztése > Egyesítés / felosztás



TÉRKÉP SZERKESZTÉSE >

Nevezze meg az egyes helyiségeket az intelligens takarítás használatához.




Térkép > Térkép szerkesztése > Szoba szerkesztése > Név. >



NO-GO ZÓNÁK >

A térképbe helyezzen el tiltott zónákat, vagy virtuális falakat ott, ahol nem akarja, hogy a robot takarítson.

Térkép > Térkép szerkesztése > Tiltott zóna > NO-GO zóna > virtuális fa



Ne felejtse elmenteni a térképen minden változást. A robot emlékszik a módosított térképre, és véglegesen így dolgozik vele.

A KÖVETKEZŐ TÉRKÉP LETÖLTÉSE >




Összesen 5 különböző térkép tárolható, amelyek felhasználhatóak a háztartás különböző területeinek takarítására.

Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Új térkép gomb





A takarítás előtt helyezze a töltő bázist az új helyre. A takarításhoz a helyét rögzíteni kell.

A takarítás előtt helyezze a töltő bázist az új helyre. A takarításhoz a helyét rögzíteni kell.



A KIVÁLASZTOTT HELYISÉGEK TAKARÍTÁSA >




Az intelligens zóna takarításhoz jelölje be a térképen a takarítani kívánt helyiségeket.
Helyiségek > jelölje be a kiválasztott helyiségeket > Start > Takarítási módok



A kiválasztott helyiség takarítása után a robot visszatér a töltőbázisra.

TERVEZETT TAKARÍTÁS >

A tervezett takarítás beállítása után a robot automatikusan takarítani kezd a beprogramozott időben és napon az egész szinten, vagy kiválasztott.



RÉSZLETES VEZÉRLÉS >

Ha az Ön háztartása több szintből áll, ahol a robotnak takarítania kell, vagy a helyiségek nincsenek úgy összekapcsolva, hogy egy takarítási ciklus alatt a robot letöltheti a háztartás komplett térképét, töltse le a térképet minden területre külön-külön. Az egyes térképeket nevezze meg, és takarítás előtt mindig állítsa be alapértelmezettként azt a térképet, ahol a robot éppen takarítani fog..

Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Alkalmazni

A robot emelet közti áthelyezésénél, vagy a háztartás elkülönített részeinél ajánljuk áthelyetni a töltőbázist is, és mindig ugyanarra a kiinduló helyre.

AZ EGÉSZ HÁZTARTÁS TAKARÍTÁSA >

Az egész háztartás takarításához indítsa el a kiválasztott takarítási módot, és a robot automatikusan lefedi az egész elérhető területet.

Az alkalmazásban frissítések történnek. A bemutatott képek szemléletesek és változhatnak. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő információkat. A csatlakozási mód változhat, ezért ajánljuk követni a **www.robzone.hu** oldalait.

RÉSZLETES VEZÉRLÉS >

Áttekintés és információk a korábbi takarításokról.

A kiválasztott szobák intelligens takarítása.

← Lehetőség	
Robot információk	>
Tisztítás foglalás	>
Takarítás mentése	>
Távirányító	>
Intelligens partíció	☒
A kiválasztott helyiség tisztításához kapcsolja be a főkapcsolót.	
Ne zavarj idő	☐
00:00-00:00	
Hangerőszabályozó	>
Boost hatás	☐
Indítás után a robot automatikusan növeli a szívóerőt, amikor a szőnyeghez közelít.	
Rendszerfrissítés ●	>
Hangcsomag	>

Ütemezett tisztítási beállítások.

A robot mozgásának kézi navigációja a tisztítási módon kívül, navigáció közben a robot porszívózik.

Az az idő, amikor a robot figyelmen kívül hagyja a tervezett tisztítást, hogy ne zavarjon.



RoboVac[®]


DUORO[®] ULTIMATE


Mobil alkalmazás

5. rész:

A ROBOT MEGOSZTÁSA
a háztartás többi
tagjának

Válasszon egy robotot
a megosztáshoz





Nyelvi verzió beállítása,
lokalizáció, cookie-k törlése
és hibaüzenetek értesítése,
kijelentkezés az alkalmazásból.

Személyes profil beállításai.

Ossza meg a robotot
más felhasználókkal.
Az új felhasználónak
először saját fiókja
alatt kell regisztrálnia
az alkalmazásban.



DUORO ULTIMATE



A robot még nincs megosztva

Aktiválja a megosztott robotot.

Közös robot



DUORO ULTIMATE



Adja meg annak a felhasználónak az e-mail címét, akivel meg szeretné osztani a robotporszívót.

Kérjük, adja meg azt a fiókot, amelyhez meg szeretné osztani a robotot

Megszünteti

megerősít



DUORO ULTIMATE



ida@gmail.com

Az összes adat megjelenítése

DUORO ULTIMATE sikeren
megosztva
ida@gmail.com

Megerősít

Megerősít

Közös robot

AZ ÚJ FELHASZNÁLÓI ALKALMAZÁSBAN >

! A megosztott felhasználónak
nincs engedélye térképek
szerkesztésére az
alkalmazásban.

