




RobZone[®]

DUORO[®] X-COMFORT PROFI

Üdvözljük a Robzone Robot mobil alkalmazásban.
Regisztráljon, párosítsa DUORO X-COMFORT
robotporszívóját az alkalmazással, és irányítsa
kényelmesen bárhonnan.



Az alkalmazás letöltése
Robzone Robot
a mobiltelefonjára.

TARTALOM

1. rész: Új felhasználó regisztrációja	4
Fiók létrehozása és regisztráció	6
2. rész: Párosítás	10
A robotporszívó párosítása	11
3. rész: A robot hangjának és az alkalmazás nyelvének beállítása	18
A cseh nyelv beállítása	19
Az angol nyelv beállítása	22
Más nyelvek beállítása DE/IT/HU	24
Alkalmazás nyelvi beállításai	27
4. rész: A térkép betöltése és szerkesztése	28
Az első háztartási térkép betöltése	29
A ház padlójának takarítása	31
Tisztítás a ház padlóján az állomással	32
Takarítás a ház padlóján az állomás nélkül	34
Térkép szerkesztése	39
5. rész: Funkciók és vezérlés	42
Takarítási üzemmódok	43
Speciális tisztítási üzemmódok	44
Takarítási programok	45
Tisztítási típusok	46
Mop karbantartás	47
Kiválasztott szobák takarítása	50
Ütemezett takarítás	51
Részletes ellenőrzés	52
6. rész: A robot megosztása a háztartás más tagjai számára	53
Ossza meg a robotját	55
7. rész: Bejelentkezés regisztrált felhasználók számára	56
Személyes profilja	58
Robot és párosítás hozzáadása az alkalmazáshoz	59
A robotporszívó párosítása	60

Fontos

A robotporszívó alkalmazás vezérléséhez a robotot a következőkkel kell ellátni, mindig teljesen feltöltve és „készenléti” üzemmódban kell lennie.

A mobilalkalmazás kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi-n működik, és nem támogatja az 5GHz-et.

Fontos és szükséges a stabil lefedettség minőségi Wi-Fi jellel az egész otthonában, hogy a robot zökkenőmentesen működjön az egész otthonában. Ez biztosítja, hogy a robot kapcsolatban maradjon a takarítóállomással és megfelelően tudjon működni.



RobZone[®]

RbZ

Log In

Fiók létrehozása.

Sign Up

HOZZA LÉTRE FIÓKJÁT ÉS REGISZTRÁLJON >>

1. Töltse ki a
e-mail címét.



Register

Hungary

Email Address

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Get Verification Code



2. Kérjen egy ellenőrző kódot
az e-mail címére.
Perceken belül megkapja.
Nem kapta meg a kódot?
Ellenőrizze a „SPAM”
mappát. Vagy lépjen
kapcsolatba velünk
e-mailben
a info@robzone.com

HOZZA LÉTRE FIÓKJÁT
ÉS REGISZTRÁLJON >>

Töltse ki a kapott
ellenőrző kódot.

<

Enter Verification Code

|

A verification code has been sent to your email

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	< X

**HOZZA LÉTRE FIÓKJÁT
ÉS REGISZTRÁLJON >>**

Jelszó létrehozása.




Set Password

Password



Done

HOZZA LÉTRE FIÓKJÁT
ÉS REGISZTRÁLJON >>

Válasszon egy robotot
a párosításhoz












Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



Győződjön meg róla, hogy a router csak 2,4 GHz-es frekvenciára van beállítva.

Töltse ki az otthoni Wi-Fi adatait.



Next





Értesítés az Android felhasználóknak

Ha riasztást kap a telefonjára:

**„A SmartLife-számnak nincs internet-hozzáférése,
Szeretne kapcsolatban maradni?”**


Kérjük, erősítse meg a gomb megnyomásával
„IGEN”



Connecting Device

Power on the device.

Várjon a robot hogy
összekapcsolódjon.



01:59



CSEH NY

CSEH NYEL

Takarítás az emeleten

Ha a robotporszívót két emeleten használja, elengedhetetlen, hogy mindkét emeleten ugyanaz a Wi-Fi legyen. Ha az egész háztartást nem fedi le egy Wi-Fi, akkor a stabil lefedettség biztosítása érdekében javasoljuk egy Mesh-hálózat telepítését.

A ház több emeletén történő robotporszívózáshoz a teljes robot + takarítóállomás készlet használatát javasoljuk. Ha át szeretné helyezni a robotot az emeletre, pontosan kövesse a használati utasítást, és mindig pontosan ugyanoda helyezze az állomást.

