



RobZone[®]

≡ DUORO[®] X-MAX ≡

Vítejte v mobilní aplikaci Robzone.

Zaregistrujte se, spárujte svůj robotický vysavač DUORO X-MAX s aplikací a pohodlně ovládejte odkudkoliv.

Pro ovládání robotického vysavače aplikací musí být robot vždy plně nabitý a v režimu „připraven“.

Doporučujeme proto ponechávat robotický vysavač na nabíjecí základně, kde bude vždy připraven na vaše pokyny.



RoboZone[®]

≡ DUORO[®] X-MAX ≡

mobilní aplikace

část 1.

REGISTRACE

RobZone[®]



Oblast

Prosím vyberte

Čína

Asie

USA

Evropa

Zvolte lokalitu používání
robotického vysavače.

Spustit

ZALOŽTE SI SVŮJ ÚČET A REGISTRUJTE SE >>

1. Vyplňte vaši
emailovou adresu.

3. Vyplňte získaný
ověřovací kód.

4. Vytvořte si heslo

4. Dokončete registraci

×

Vítejte

Email | [Ověřovací kód](#)



Ověřovací kód



Heslo

Potvrďte heslo



☒ Souhlasím se "Zásadami užívání a OOÚ"

Registrovat

Vložte ověřovací kód

2. Nechte si zaslat
na vaší emailovou
adresu ověřovací kód.
Obdržíte ho během
několika minut.
*Nepřišel vám kód?
Zkontrolujte složku
„SPAM“. Popřípadě nás
kontaktujte emailem na
info@robzone.cz*




RoboZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

mobilní aplikace

část 2.

PŘIHLÁŠENÍ
pro registrované uživatele



Nastavení jazykové verze, lokalizace, promazání cookies a upozornění na chybová hlášení, odhlášení z aplikace.

Nastavení osobního profilu.

Přihlásit/Registrovat

Přihlaste se ke svému účtu.

Centrum zpráv

Zařízení

Můj profil

OSOBNÍ PROFIL >>

Zde si můžete změnit
heslo svého účtu.



Můj profil

Nickname

krtek >

Účet

pavel@gmail.com

Změnit heslo

>

Smazat účet

>



Evropa

RobZone

Registrovat

Zapomenuté heslo

Přihlásit

Vyplňte své přihlašovací jméno a heslo a přihlaste se ke svému účtu.

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, nevadí, zašleme Vám je na Váš email.

[Užívání a ochrana osobních údajů](#)

RobZone

+

Přehled

☑

Užívání a ochrana osobních údajů

Smlouva se společností Robzone

Vítejte v rodině Robzone!

Uživatelská smlouva s Robzone (dále jen Smlouva) se uzavírá mezi vámi (jdále jen)

☒ Souhlasím se "Zásadami užívání a OOÚ"

Potvrdit

Zařízení

Můj profil

Potvrďte souhlas se zásadami užívání aplikace Robzone.




RobZone[®]

≡ DUORO[®] X-MAX ≡

mobilní aplikace

část 3.

SPÁROVÁNÍ





Spárovat (XMAX)



1. Umístěte robota mimo nabíjecí základnu a zapněte hlavní tlačítko na boku robota.
2. Stiskněte a držte tlačítko WIFI, dokud se neozve zvukový signál, robot zahlásí "RESET WIFI" a tlačítko se modře rozblíká.

☒ Provedeno

Další

Postupujte podle bodů 1. a 2.
a poté zaškrtněte „Provedeno“.

Zadejte jméno domácí WiFi,
na které bude robot uklízet.

Zadejte heslo k domácí WiFi.

←

Nastavte WiFi



Zadejte prosím jméno a heslo domácí WiFi,
pro připojení robota.

jméno domácí wifi

heslo domácí wifi

 1. Pokud není wifi připojená, vyberte wifi
sítě, ke které se chcete připojit
2. zadejte heslo k wifi
3. klikněte na "další" a následujte
instrukce aplikace

Robot nepodporuje 5G síť.

Další

Připojit robota

WLAN

WLAN

✓ Your robot's Wi-Fi

Wi-Fi at home

1

Přejděte do nastavení svého telefonu [Nastavení] - [WiFi].

2

Na tel. zvolte WiFi [RobzoneRobot_] a připojte se k ní

3

Navraťte se zpět do aplikace

!

Tel. vás může upozornit, že WiFi nemá přístup k internetu, ověřte zda je připojen k WiFi RobzoneRobot.

Nastavení WiFi

1. Přejděte do nastavení vašeho mobilního telefonu.
2. V nastavení vašeho telefonu zvolte Nastavení WIFI » vyberte WIFI s názvem „SmartLife-číslo“. Vyčkejte na úspěšné připojení telefonu k této WIFI.
3. Poté se vraťte zpět do aplikace a vyčkejte na spárování robota s aplikací. Pokud bude spárování neúspěšné, celý postup opakujte.

Android

iOS



Upozornění pro uživatele systému Android

Pokud se na Vašem telefonu zobrazí upozornění:

**„RobzoneRobot nemá přístup k internetu,
chcete zachovat připojení?“**

Prosím potvrďte tlačítkem
„ANO“

Vyčkejte na spárování robota.

 Připojte se k síti



Připojení trvá přibližně 90 sekund.
Vyčkejte prosím.

✓ Požadavek odeslán

 Robot připojen k WiFi

 Robot připojen do APP

Aktuálně připojená Wi-FiPODA_3403

Vytvořte lokalitu, kde bude robot pracovat a robota pod lokalitu uložte. Pokud vlastníte více robotických vysavačů, seznam lokalit vám pomůže v jejich ovládání na dálku.

 Zvolte lokalitu



Přidání proběhlo úspěšně

Přidejte robota do lokality



Potvrdit




RoboZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡



mobilní aplikace

část 4.

NASTAVENÍ
HLASU ROBOTA



Podrobné ovládání robota.



Vyberte jazykovou verzi pro hlas svého robota.



RobZone[®]

≡ DUORO[®] X-MAX ≡

mobilní aplikace

část 5.


NAČTENÍ
A EDITACE MAPY

NAČTENÍ PRVNÍ MAPY DOMÁCNOSTI >>

Při prvním úklidu robotický vysavač potřebuje načíst kompletní mapu domácnosti. Prostor připravte tak, aby měl robot v cestě co nejméně překážek. Umožněte mu přístup do všech místností, které budete chtít později uklízet.

Vyčkejte na dokončení úklidu. Robota během úklidu nezastavujte a úklid nepřerušujte. Jinak hrozí chybné načtení mapy a celý proces by se musel opakovat.

Pokud dojde k přerušení načítání mapy, vraťte robota na základnu a spusťte první úklid znova.




Podrobné ovládání robota

Sledujte načítání mapy domácnosti.


Po spuštění úklidu si vyberte ze 3 uklízacích programů: Quick / Eco / Turbo.

Po spuštění úklidu se mapa automaticky načte a uloží jako výchozí.

ULOŽENÍ NAČTENÉ MAPY >




POJMENOVÁNÍ MAPY >



Pokud vám tato mapa pokryje potřeby úklidu celé domácnosti, není potřeba načítat již žádné další mapy a robot bude automaticky s touto mapou pracovat i pro následující úklidy. >


EDITACE MAPY >>

Upřesněte mapu sloučením nebo rozdělením místností dle skutečnosti.
Mapa > Upravit mapu > Upravit místnost > Sloučit/Rozdělit >





EDITACE MAPY >>

Pojmenujte si jednotlivé místnosti pro použití inteligentního úklidu.



NO-GO ZÓNY >>

Umístěte do mapy zakázané zóny nebo virtuální stěny tam, kde nechcete, aby robot uklízel.
Mapa > Upravit mapu > Zakázaná zóna > NO-GO zóna / virtuální zeď




Všechny změny v mapě vždy nezapomeňte uložit. Robot si takto upravenou mapu zapamatuje a bude s ní trvale pracovat.

NAČTENÍ DALŠÍ MAPY >>

Celkem je možné mít uloženo 5 různých map, které je možné využívat pro úklid různých oblastí domácnosti.

Mapa > Upravit mapu > Vybrat mapu > tlačítko Nová mapa



Do nové oblasti před úklidem umístěte nabíjecí základnu
Její poloha musí být pro úklid v oblasti fixní.

Spusťte úklid v novém prostoru a nechte robota načíst
mapu nové oblasti. Po skončení úklidu mapu uložte
a **editujte** dle předchozího návodu.



RoboZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

mobilní aplikace


část 6.

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

ÚKLID VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ >>

Pro inteligentní zónový úklid označte v mapě místnosti, které chcete uklízet.




Místnosti > označte vybrané místnosti pro úklid > Start > Režimy úklidu / mopovací režim / intenzita mopování



Po skončení úklidu vybrané místnosti se robot vrátí zpět na nabíjecí základnu.

PLÁNOVANÝ ÚKLID >>

Po nastavení plánovaného úklidu robot automaticky začne uklízet v naprogramovaný čas a den celé podlaží nebo vybrané místnosti.



Po skončení úklidu vybrané místnosti se robot vrátí zpět na nabíjecí základnu.

PODROBNÉ OVLÁDÁNÍ >

Pokud ve vaší domácnosti máte více podlaží, kde má robot uklízet nebo místnosti nejsou propojeny tak, aby během jednoho cyklu robot mohl nahrát kompletní mapu domácnosti, nahrajte mapu pro každou oblast zvlášť. Jednotlivé mapy pojmenujte a před úklidem vždy nastavte jako výchozí tu mapu, kde bude robot právě uklízet.

Mapa > Upravit mapu > Vybrat mapu > Aplikovat

Při přenášení robota mezi patry či oddělenými částmi domácnosti, doporučujeme přenést i nabíjecí základnu a umístit vždy na stejné výchozí místo. Nebo si pořídit další základnu, aby po skončení úklidu měl robot kam zaparkovat a bylo možné používat funkci úklidu vybraných místností.

ÚKLID CELÉ DOMÁCNOSTI >

Pro úklid celé domácnosti spusťte vybraný uklízecí režim a robot automaticky pokryje celou dostupnou plochu.

U aplikace dochází k aktualizacím. Uvedené obrázky jsou ilustrativní a mohou se lišit. Postupujte dle informací na obrazovce telefonu.

Způsob připojení se může měnit, proto doporučujeme sledovat stránky

www.robzone.cz

PODROBNÉ OVLÁDÁNÍ >>

Přehled a informace
o proběhlých úklidech.

Chytrý úklid vybraných
místností.

Nastavte barvu vaší
podlahy pro přesnější
funkci podlahových
senzorů.

←

Info

Info

>

Plánovaný úklid

>

Záznamy o úklidu

>

Směrové ovládání

>

Inteligentní místnost

Pro úklid vybrané místnosti zapněte hlavní vypínač.

Nerušit

00:00-00:00

Ovládání hlasitosti

>

Barva koberce

Tmavá barva

>

Boost effect

Po spuštění robot automaticky zvýší sací výkon při nájezdu na koberec.

Aktualizace systému

>

Nastavení plánovaného
úklidu.

Manuální navigace pohybu
robotu mimo uklízací
režim, během navigace
robot vysává.

Čas kdy robot bude
ignorovat plánovaný
úklid, aby vás nerušil.



RoboZone[®]

≡ DUORO[®] X-MAX ≡

mobilní aplikace

část 7.

NASDÍLENÍ ROBOTA
pro další členy domácnosti

Přehled

Doma

prace



Duoro X-Max


PŘIPRAVEN | 



Zařízení



Můj profil



Nastavení jazykové verze, lokalizace, promazání cookies a upozornění na chybová hlášení, odhlášení z aplikace.

Nastavení osobního profilu.

Nasdílejte robota pro další uživatele. Nový uživatel se musí nejprve do aplikace zaregistrovat pod svým vlastním účtem.

Sdílet robota

Robot ke sdílení

Robot akceptován



Duoro X-Max
PŘIPRAVEN | 🚀

Vyberte robota
pro sdílení.



DUORO X-MAX



Robot není nikomu nasdílen

Aktivujte sdílení
vašeho robota.

Sdílený robot

Vyplňte emailovou adresu
úctu uživatele, kterému chcete
robotický vysavač nasdílet.

DUORO X-MAX



Vložte prosím další účet,
který chcete sdílet

Zrušit

Potvrd'te



DUORO X-MAX



jana@gmail.com

Zobrazit všechna data

DUORO X-MAX byl úspěšně nasdílen
s uživatelem jana@gmail.com

Potvrďte

Potvrdit

V APLIKACI NOVÉHO UŽIVATELE >>



Sdílený uživatel nemá v aplikaci práva pro editaci map.

