



RobZone®

DUORO® X-MAX

Bine ai venit în aplicaia mobilă Robzone.

Înregistrează-te, asociază aspiratorul robot DUORO X-MAX cu aplicația și operează în mod convenabil de oriunde.

Pentru a controla aspiratorul robot prin aplicație, robotul trebuie să fie întotdeauna încărcat complet și în modul "pregătit".

Prin urmare, vă recomandăm să lăsați aspiratorul robot în baza de încărcare pentru a fi întotdeauna pregătit pentru comenzile dumneavoastră.



RobZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

aplicația mobilă

partea 1:

ÎNREGISTRARE

RobZone

Area

Please select



China Mainland

Asia

America

Europe

Selectai locul de utilizare
a aspiratorului robot.

Enter APP

CREAȚI-VĂ UN CONTȘI ÎNREGISTRAȚI-VĂ >>

1. Completați adresa
Dvs de email

3. Completați codul de
verificare primit

4. Creați-vă o parolă

5. Finalizați înregistrarea

×

Welcome

Email | [Get a security code](#)

 andrei@gmail.com

Enter your security code



After a requesting a security code, check your email i...

Password



6~18 characters with letter and numbers

Confirm the password



Register

Please login if have account

2. Solicitați trimiterea unui cod
de verificare pe adresa Dvs
de emai. Îl veți primi în
câteva minute.

*Nu ați primit codul de verificare?
Verificați folderul "SPAM" sau
contactați-nela info@robzone.ro*



RobZone®


≡ DUORO® X-MAX ≡

aplicația mobilă

partea 2:

AUTENTIFICARE

pentru utilizatorii înregistrați



Setarea lingvistică, localizarea, ștergerea cookie-urilor și atenționările mesajelor deeroare, deconectare din aplicație.

Setarea profilului personal.

Login/Register

Conectați-văla contul Dvs.

Message center

Device

Profile

PROFIL PERSONAL >>

Aici puteți schimba
parola contului Dvs.



Profile

Nickname

robot >

Account 

andrei@gmail.com

Change password >

Delete account >

←

Europe

RobZone

Register

Forgot password

Login



Completați numele de
autentificare și parola și
conectați-vă la contul Dvs.

Dacă ați uitat datele de
autentificare, le putem trimite
la adresa Dvs de email.





RobZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

aplicația mobilă

partea 3:

ASOCIERE





Reset Robot (XMAX)



Make sure the robot is on. Press the WiFi symbol until you hear a voice and the WiFi symbol starts flashing.

Urmați etapele 1 și 2 și
apoi selectați "Realizat"



The above operations have been completed

Next

Introduceți denumirea rețelei WiFi de acasă, la care robotul va fi conectat.

Introduceți parola rețelei WiFi de acasă.



Configure network



Please configure the Wi-Fi that Robot will connect during working



RZ-AP




- 1. choose the family wifi you want the robot to connect.
- 2. enter the family wifi's password.
- 3. click "Next."

Note: Make sure your router is 2.4GHz.

Next

Android




1. Treceți la setările mobilului Dvs.

2. În setările telefonului Dvs, selectați Configurarea rețelei WiFi >> selectați rețeaua WiFi cu denumirea "RobzoneRobot". Așteptați ca telefonul să se conecteze cu succes la această rețea WiFi.



3. Apoi reveniți în aplicație și așteptați ca robotul să se asocieze cu aplicația. Dacă asocierea a eșuat, repetați toată procedura.

iOS





Notificare pentru utilizatorii sistemului de operare Android.

Dacă telefonul Dvs afișează această notificare:


**„RobzoneRobot nu are acces la internet,
doriți să rămâneți conectat?”**

Vă rugăm să confirmați cu butonul
„DA”

Așteptați ca robotul să se asocieze cu aplicația.



Connect to internet



Connecting will last about 90 secs, please be patient

✓ Sending message to Robot

○ Robot connect with Wi-Fi

3 Robot connect with APP

Current connected Wi-Fi:RobzoneRobot_7DC870

Creați locația unde robotul va funcționa și salvați robotul sub această locație. Dacă dețineți mai multe aspiratoare robot, lista locațiilor ajută să-l controlați de la distanță.

 Please select a scene


Added successfully

Add the device to below scenes

Kovarska

Prace

Zizkov

Nataceni



Submit




RoboZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡



aplicația mobilă

partea 4:

SETAREA VOCALĂ
A ROBOTULUI



Control detaliat al robotului.



Selectați limba vocală a robotului.



RobZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

aplicația mobilă


partea 5:

CREAREA ȘI
EDITAREA HĂRȚII

CREAREA PRIMEI HĂRȚI A LOCUINȚEI >>

La prima curățare, aspiratorul robot trebuie să creeze o hartă completă a locuinței. Pregătiți spațiul astfel încât robotul să aibă cât mai puține obstacole în cale. Permiteți robotului să acceseze toate încăperile pe care doriți să le curățați ulterior. Așteptați finalizarea curățării.

Nu opriți sau nu întrerupeți robotul în timpul curățării. În caz contrar, există riscul încărcării incorecte a hărții și întregul proces trebuie repetat. Dacă încărcarea hărții este întreruptă, readuceți robotul la baza de încărcare și porniți din nou prima curățare.




Control detaliat al robotului.

Urmăriți crearea hărții locuinței.



După pornirea curățării, alegeți dintre cele 3 programe de curățare; Quick / Eco / Turbo.

După pornirea curățării, harta se va încărca automat și se va salva în mod implicit.

SALVAREA HĂRȚII CREATE >





DENUMIRE HARTĂ >



Dacă această hartă acoperă întreaga zonă de curățare a locuinței, nu mai este necesar să creați alte hărți. Robotul va lucra automat cu această hartă pentru următoarele curățări. >

EDITARE HARTĂ >>


Stabiliți harta prin unirea sau despărțirea încăperilor conform realității.
Hartă > Editare hartă > Editare cameră > Unire/Despărțire >



EDITARE HARTĂ >>






Denumiți fiecare cameră pentru o curățare inteligentă.



ZONE NO-GO >>

Marcați pe hartă zone interzise sau pereți virtuali, unde nu doriți să curățe robotul.
Hartă > Editare hartă > Zonă interzisă > Zonă NO-GO / perete virtual





Nu uitați întotdeauna să salvați toate modificările de pe hartă. Robotul își va aminti harta modificată și va lucra cu ea permanent.

CREARE UNEI HĂRȚI NOI >>

În total puteți să salvați 5 hărți diferite care pot fi folosite pentru curățarea diferitelor zone ale locuinței.

Hartă > Editare hartă > Selectare hartă > buton Hartă nouă



Înainte de curățare, așezați baza de încărcare în noua zona de curățare. Poziția sa trebuie fixată pentru curățare spațiului.

Apoi porniți curățarea noului spațiu și lăsați robotul să creeze harta spațiului nou. După curățare, salvați și editați harta conform instrucțiunilor precedente.



RoboZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

aplicația mobilă


partea 6:

FUNCȚII ȘI CONTROL

CURĂȚAREA CAMERELOR SELECATATE >>

Pentru o curățare inteligentă zonală, marcați pe hartă camerele care doriți să fie curățate.




Camere > marcați camerele selectate pentru curățare > Start > Programe de curățare / Program de aspirare / intensitatea aspirării



După finalizarea curățării a camerei selectate, robotul revine la baza de încărcare.

CURĂȚARE PROGRAMATĂ >>

După setarea curățării programate, robotul va începe automat curățarea întregului etaj sau a încăperii selectate la ora și ziua planificată.



CONTROL DETAIAT >

În cazul în care casa dumneavoastră are mai multe etaje pe care robotul trebuie să le curățe sau camerelenu sunt unite, astfel încât robotul să poată crea harta completă a locuinței în timpul unui ciclu de curățare, creați atunci harta separat pentru fiecare încăpere. Denumiți fiecare hartă înainte de curățare, setați întotdeauna harta implicită care va fi curățată de aspiratorul robot.

Harta > Editare hartă > Selectare hartă > Aplică

La deplasarea robotului între etaje sau zone separate ale locuinței, vă recomandăm să transferați și bazade încărcare și să o așezați întotdeauna în același punct de plecare. Sau puteți cumpăra o altă bazăde încărcare pentru ca robotul după curățare să aibă un loc unde să parcheze pentru a putea utiliza funcția de curățare a camerelor selectate.

CURĂȚAREA ÎNTREGII CASE >

Pentru a curăța întreaga casă, porniți programul de curățare selectat, iar robotul va acoperi automat întregul spațiu disponibil.

Aplicația se actualizează. Imaginile prezentate sunt ilustrative și pot varia. Urmați instrucțiunile de pe ecranul telefonului.

Metoda de conectare se poate schimba, de aceea vă recomandăm să accesați site-ul web

www.robzone.ro

CONTROL DETALIAT >>

Prezentare generală și informații despre curățările anterioare.

Curățare inteligentă a camerelor selectate.

Setați culoarea podelei pentru o funcționare mai precisă a senzori lorde podea.

←

Option

Robot information

>

Clean reservation

>

Clean record

>

Remote controller

>

Intelligent partition

After turning on the switch, you can use features such as cleaning for selected area

Non-disturb time

00:00-00:00

Volume control

>

Add pressure for carpet cleaning

After turning the switch on, the robot will open the maximum suction when doing carpet cleaning and return to normal suction once leave the carpet

System upgrade

>

Voice package

>

Setarea curățării programate.

Navigare manuală a mișcării robotului în afara programului de curățare, în timpul navigării robotul aspiră.

Ora la care robotul va ignora curățarea programată pentru a nu vă deranja.



RobZone®

≡ DUORO® X-MAX ≡

aplicația mobilă

partea 7:

PARTAJAREA ROBOTULUI
cu alți membri a gospodăriei



All devices




Duoro X-Max
Charging



Device



Profile



Setarea lingvistică, localizarea, ștergerea cookie-urilor și atenționările mesajelor de eroare, deconectare din aplicație.

Setare profil personal.


Partajați robotul cu alți utilizatori.
Noul utilizator trebuie mai întâi să se înregistreze în aplicație prin propriul cont.



Shared Robot

Robot I can share


Robot I accepted



Alegeți robotul
pentru partajare.

Already display all data

← DUORO X-MAX



The Robot doesn't share to anyone yet

Activați partajarea
robotului Dvs.

Shared Robot

Completați adresa de email
a contului de utilizator pentru
a partaja aspiratorul robot.

 DUORO X-MAX



Please input the account
you want to share the Robot
to

Cancel

Confirm



DUORO X-MAX



adela@gmail.com

DUORO X-MAX has been succesfully
shared to adela@gmail.com

Confirmați.

Confirm

ÎN NOUA CERERE UTILIZATOR >>



Utilizatorul partajat nu are permisiunea
de a edita hărți în aplicație.

