



RobZone®

≡ ROOMY SUPRA ≡

Üdvözljük a Robzone mobilalkalmazásban.

Az otthoni wifi-t **2,4 GHz-re** kell beállítani
(**5 GHz** nem támogatott).

Regisztráljon, párosítsa ROOMY SUPRA robotporszívóját
az alkalmazással, és kényelmesen irányítsa bárhonnan.

A robotporszívó-alkalmazások vezérléséhez a robotnak mindig
teljesen feltöltöttnek és „készenléti„ üzemmódban kell lennie.

Ezért azt javasoljuk, hogy hagyja a robotporszívót a töltőaljzaton,
hol mindig készen áll az utasításokra.



RobZone[®]

≡ ROOMY SUPRA ≡

mobil alkalmazás

1. rész

REGISZTRÁCIÓ

RobZone[®]



Régió

Válassza ki a régiót



Kína

Ázsia

Amerika

Európa

Válassza ki a robotporszívó
használatának helyét.

Mentés

TÖLTSE KI A FIÓKOT ÉS REGISZTRÁLJON >>

1. Adja meg
e-mail címét

3. Töltse ki a kapott
ellenőrző kódot

4. Hozzon létre egy jelszót

4. Fejezze be a regisztrációt

Üdvözljük

Email

| Biztonsági kód

 tibor@gmail.com

Jelentkezzen be, ha van fiókja



Jelszó



Erősítse meg a jelszót



Elfogadom felhasználó és adatvédelmi
irányelveket

Regisztráció

Jelentkezzen be, ha van fiókja

Már regisztrálva, írja be újra

2. Küldjön ellenőrző kódot az e-mail címére. Néhány percen belülmegkapja. Lemaradtala kódról? Ellenőrizze a „SPAM” mappát. Alternatív megoldásként vegye fel velünk a kapcsolatot 3. Töltse ki a kapott ellenőrző kódot az info@robzone.hu címen.

*Lemaradtál a kódról?
Ellenőrizze a SPAM mappát.
Alternatív megoldásként
vegye fel velünk a kapcsolatot
az info@robzone.hu-o címen*




RobZone®

≡ ROOMY SUPRA ≡

mobil alkalmazás

2. rész:

BEJELENTKEZÉS
a regisztrált felhasználók
számára



Nyelvi verzió beállítása, lokalizáció, cookie törlése és hibaüzenetek értesítése, kijelentkezés az alkalmazásból.

Személyes profil beállításai.

Bejelentkezés/Regisztráció

Jelentkezz be a fiókodba.

Üzenetek

Készülék

Profil

SZEMÉLYES PROFIL >>

Itt módosíthatja
a fiók jelszavát.

←

Profil

Becenév

Tibor

Fiók 

tibor@gmail.com

Jelszó módosítása

>

Fiók törlése

>



Európa

RobZone

Regisztráció

Elfelejtette a jelszavát

Bejelentkezés

Adja meg bejelentkezési adatait felhasználónév és jelszó, valamint bejelentkezés a fiókjába.

Ha elfelejtette bejelentkezési adatait, az nem számít, elküldjük e-mail címére.

[Felhasználó és adatvédelmi info](#)




RobZone®

≡ ROOMY SUPRA ≡

mobil alkalmazás

3. rész

PÁROSÍTÁS





Újraindítás (Roomy Supra)



Győződjön meg róla, hogy a robot be van-e kapcsolva. Nyomja meg a WiFi szimbólumot, amíg meg nem hallja a hangot, és a WiFi szimbólum villogni kezd.

☒ A fenti műveletek befejeződtek

Következő

Kövesse az 1. és 2. lépést, majd jelölje be a KÉSZ lehetőséget.

Adja meg annak az otthoni WIFI-nek a nevét, amelyen a robot tisztítani fog.

Adja meg az otthoni WIFI jelszavát.

←

WIFI konfigurálás



Állítsa be a Wi-Fi-t, amire a robot fog csatlakoztatni a munka során



XXXX

>



1234



 1. Ha nem jelenik meg WiFi. Válassza ki azt a WiFi-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

2. Adja meg a WiFi jelszót.

3. Érintse meg a következő gombot, és kövesse az utasításokat.
A robotporszívó nem támogatja az 5G Wi-Fi-t

Következő

← Csatlakozik a robothoz (Roomy Supra)



- 1 Lépjen az iPhone [beállítás] - [Wi-Fi] oldalra
- 2 Válassza a Wi-Fi [RobzoneRobot_] lehetőséget, és csatlakozzon
- 3 Vissza az app-ba

! A mobil emlékeztetheti arra, hogy a WLAN nem használható, győződjön meg arról, hogy a mobil csatlakozott a robot Wi-Fi-vel.


Wi-Fi konfigurálás

1. Lépjen a mobiltelefon beállítások menübe.
2. A telefon beállítások menübe válassza a „Wifi beállítások” lehetőséget » válassza a „RobzoneRobot” nevű wifit. Várja meg, amíg a telefon sikeresen csatlakozik ehhez a WIFI-hez.




3. Ezután térjen vissza az alkalmazásba és várja meg, amíg a robot párosul az alkalmazással. Ha a párosítás sikertelen, az egész folyamatot ismételje meg.

Android



iOS





Figyelmeztetés az Android felhasználók számára.


Ha az Ön telefonján megjelenik a:

**„RobzoneRobot -nak nincs hozzáférés az internethez,
meg akarja tartani a kapcsolatot?”**

Kérjük, erősítse meg az **„IGEN”** gombbal.

Várja meg, amíg a robot párosul.

Csatlakozás Web-re



A kapcsolat körülbelül 90 másodpercig tart.
Kérem várjon.

✓ Üzenet küldés a Robotnak

 Robotkapcsolat a Wi-Fi-vel

 Robot kapcsolat APP-al

Jelenleg csatlakoztatott Wi-Fi:RobzoneRobot_E064ED

Hozzon létre egy webhelyet, ahol a robot működnifog, és mentse el a robotota webhely alá. Ha egynél több robotporszívója van, a helyek listája segíta távoli vezérlésben.

 Válasszon térképet


Sikeres hozzáadás

Adja hozzá a készüléket az alábbi jelenetekhez



Beküldés




RobZone®

≡ ROOMY SUPRA ≡



mobil alkalmazás

4. rész

ROBOT
HANGBEÁLLÍTÁSA



Robotok részletes irányítása.



Válassza ki a robot hangjának nyelvi verzióját.



RobZone®

≡ ROOMY SUPRA ≡

mobil alkalmazás

5. rész


A TÉRKÉP BETÖLTÉSE
ÉS SZERKESZTÉSE

AZ ELSŐ HÁZTARTÁSI TÉRKÉP BETÖLTÉSE >>

Az első tisztítás során a robotporszívónak be kell töltenie a háztartás teljes térképét. Készítse elő a helyet úgy, hogy a robot útjába a lehető legkevesebb akadályt kerüljön. Adjon neki hozzáférést minden szobához, amelyet később takarítani szeretne.

Várja meg, amíg a tisztítás befejeződik. Tisztítás közben ne állítsa le és ne szakítsa meg a robotot. Ellenkező esetben fennáll a helytelen térképbetöltés veszélye. És az egész folyamatot meg kell ismételni.

Ha a térképbetöltés megszakad, helyezze vissza a robotot a bázisra, és kezdje újra az első tisztítást.




Részletes robotvezérlés

Nézze meg az otthoni térkép betöltését

A tisztítás elindítása után válasszon 3 tisztítóprogram közül: Quick / Eco / Turbo

A tisztítás megkezdésekor a térkép automatikusan betöltődik és alapértelmezettként mentődik

TÉRKÉPBETÖLTÉS MENTÉSE >



TÉRKÉPNEVEZÉS >



Ha ez a térkép lefedi az egész háztartás takarítási igényeit, akkor nem kell több térképet betölteni, és a robot automatikusan ezzel a térképpel fog dolgozni a következő takarításoknál.

TÉRKÉPSZERKESZTÉS >>



Finomítsa a térképet a szobák egyesítésével vagy felosztásával a valóságnak megfelelően.

Térkép > Térkép szerkesztése > Egyesítés / felosztás




TÉRKÉPSZERKESZTÉS >>

Nevezze el az egyes helyiségeket az intelligens takarításhoz.



NO-GO ZÓNÁK >>

Helyezzen el tiltott zónákat vagy virtuális falakat a térképen, ahol nem szeretné, hogy a robot kitakarítson. Térkép – Térkép szerkesztése – Tiltott zóna - NO-GO zóna/ virtuális fal




Mindig ne felejtse el menteni a térképen végzett összes módosítást. A robot megjegyzi a módosított térképet, és folyamatosan dolgozni fog vele.

MÁSIK TÉRKÉP BETÖLTÉSE >>

Összesen 5 különböző térkép tárolására van lehetőség, melyekkel a háztartás különböző területeit takaríthatjuk.

Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Új térkép gomb



Tisztítás előtt helyezze a töltőalapot az új helyre. Helyét rögzíteni kell a területentörténi tisztításhoz.

Kezdje el a takarítást az új területen, és hagyja, hogy a robot betöltse az új területtérképét. Tisztítás után mentse el és terképet azelőző utasítások szerint.



RobZone®

≡ ROOMY SUPRA ≡


mobil alkalmazás

6. rész

FUNKCIÓK
ÉS KEZELŐSZERVEK

KIVÁLASZTOTT SZOBÁK TISZTÍTÁSA >>



Az intelligens zónatisztításhoz jelölje be a térképen a tisztítani kívánt helyiségeket.
Szobák – jelölje ki a kiválasztott helyiségeket tisztításra – Start - Tisztítási módok / Moping mód / Moping intenzitása



A kiválasztott helyiség takarítása után a robot visszatér a töltőbázisra.

TERVEZETT TISZTÍTÁS >>

Az ütemezett takarítás beállítása után a robot a programozott időpontban és napon automatikusan megkezdi a takarítást az egész emeleten vagy a kiválasztott helyiségben.



A kiválasztott helyiség kitakarítása után a robot visszatér a töltőállomásra.

TAKARÍTÁS TÖBB EMELETEN >

Ha a háztartásában több olyan emelet van, ahol a robot takarít vagy a szobák nincsenek összekötve, hogy a robot egy ciklus alatt betölthesse a háztartás teljes térképét, töltsön fel térképet mindenterülethez külön. Nevezze el az egyes térképeket és a tisztítás előtt mindig azt a térképet állítsa be alapértelmezettnek, ahol a robot fog takarítani.

Térkép > Térkép szerkesztése > Térkép kiválasztása > Alkalmazni

Ha a robotot emeletek vagy különálló háztartási részek között mozgatja, javasoljuk, hogy a töltőalapotis helyezze át, és mindig ugyanabba a kiindulási pontba helyezze. Vagy szerezz be egy másik alapot, hogy a takarítás után legyen hova parkolni a robotnak, és ki lehessen használni a kiválasztott helyiségektakarítási funkcióját.

TELJES HÁZTARTÁSI TISZTÍTÁS >

A teljes háztartás tisztításához indítsa el a kiválasztott tisztítási módot, és a robot automatikusan lefedi a teljes rendelkezésre álló területet.

Az alkalmazás frissül. A bemutatott képek illusztrációk és eltérhetnek. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő információkat. A csatlakozás módja változhat, ezért javasoljuk a **www.robzone.hu** weboldal követését.

RÉSZLETES VEZÉRLÉS >>

Áttekintés és információka
korábbi takarításokról.

A kiválasztot szobák
intelligens takarítása.

Állítsa be a padló színéta
padlóérzékelők pontosabb
működéséhez.

←

Lehetőség

Robot információk

>

Tisztítás foglalás

>

Takarítás mentése

>

Távirányító

>

Intelligens partíció

A kiválasztott helyiség tisztításához
kapcsolja be a főkapcsolót.

Ne zavarj idő

00:00-00:00

Hangerőszabályozó

>

Boost hatás

Indítás után a robot automatikusan növeli a
szívóerőt, amikor a szőnyeghez közelít.

Rendszerfrissítés

>

Hangcsomag

>

Ütemezett tisztítási
beállítások.

A robot mozgásának kézi
navigációja a tisztítási
módon kívül, navigáció
közben a robot porszívózik.

Az az idő, amikor a robot
figyelmen kívül hagyjaa
tervezett tisztítást ,hogy
ne zavarjon.




RobZone®


≡ ROOMY SUPRA ≡
mobil alkalmazás

7. rész

A ROBOT MEGOSZTÁSA
a háztartás többi tagjának

Válasszon egy robotota
megosztáshoz





Nyelvi verzió beállítása, lokalizáció, cookie-k törlése és hibaüzenetek értesítése, kijelentkezés az alkalmazásból.

Személyes profil beállításai.

Ossza meg a robotot más felhasználókkal. Az új felhasználónak először saját fiókjáért kell regisztrálnia az alkalmazásban.



Közös robot

Megosztható robot

Robotot elfogadtam



Roomy Supra



Válasszon egy robotot
a megosztáshoz

Az összes adat megjelenítése



Roomy Supra



A robot még nincs megosztva

Aktiválja
a megosztott robotot.

Közös robot

Adja meg annak a felhasználónak az e-mail címét, akivel meg szeretné osztani a robotporszívót.

←

Roomy Supra



Kérjük, adja meg azt a fiókot, amelyhez meg szeretné osztani a robotot

Megszünteti

megerősít



Roomy Supra



ida@gmail.com

Az összes adat megjelenítése

Roomy Supra sikeren
megosztva
ida@gmail.com

Megerősít

Megerősít

Közös robot

AZ ÚJ FELHASZNÁLÓI ALKALMAZÁSBAN >>



A megosztott felhasználónak nincs engedélye
térképek szerkesztésére azalkalmazásban.

